

Репитер – ретранслятор RAPID HCM-50 Инструкция



Питание: 12В, 1А

Выход: 1Вт

Чувствительность: -110 дБ

При включении питания на дисплее репитера будут появляться последовательно цифры: 333, 222, 111, 000.

После этого репитер перейдет в режим ожидания.

В режиме ожидания светятся индикаторы POW (красный цвет, питание включено) и RX (зеленый цвет, режим ожидания).

В момент послышки репитером сигнала на приемник выключается индикатор RX, а индикатор TX загорается желтым светом.

Репитер работает в 2 режимах:

- 1) SWITCH 1 – в положении ON - репитер просто передает все входящие сигналы
- 2) SWITCH 1 – в положении OFF – репитер посылает только зарегистрированные сигналы.

Репитер не может передавать сигнал во время приема сигнала от кнопки вызова официанта. Передача сигнала происходит только в отсутствие сигналов с кнопок вызова официанта. Если посетитель в течение 2 сек нажмет несколько раз кнопку вызова официанта, репитер передаст только один сигнал.

Регистрация кнопок вызова официанта:

Вы можете зарегистрировать кнопки вызова официанта на репитере для того, чтобы репитер передавал к приемным устройствам (пейджерам, настенному индикатору, приемнику) сигналы только от зарегистрированных кнопок.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN**, пока не появится на экране **F1**
2. Нажмите кнопку **ENT**
3. На экране репитера высветится значение «001».
4. Используйте кнопку **ESC** для выбора разряда числа (мигающая цифра), а кнопку **FUN** для увеличения числа. Нажмите на кнопку вызова официанта, которую вы хотите зарегистрировать.
5. Для регистрации следующей кнопки нажмите **FUN** и повторите шаг 4
6. Для завершения регистрации кнопок нажмите **ENT**, а затем **ESC**

Удаление номеров кнопок вызова официанта из памяти репитера

1. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN**, пока на экране не появится **F1**
2. Нажмите кнопку **FUN** несколько раз, пока на экране не появится **F2**
3. Нажмите кнопку **ENT**/ На экране высветится наименьший номер зарегистрированной кнопки вызова.
4. Нажмите **ESC** если вы хотите удалить эту кнопку из памяти репитера. Если вы хотите удалить другую кнопку, нажимайте **FUN** до тех пор, пока на экране не появится нужный вам номер кнопки вызова официанта.
5. Нажмите **ENT** для удаления номера кнопки вызова официанта из памяти репитера
6. Нажмите **ESC** для выхода из режима удаления.

Удаление всех номеров кнопок вызова официанта и сбросить все установки репитера*:

1. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN**, пока на экране не появится **F1**
2. Нажмите кнопку **FUN** несколько раз, пока на экране не появится **F2**
3. Нажмите кнопку **ENT**. На экране высветится наименьший номер зарегистрированной кнопки вызова.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **ESC** в течении 3 сек. Экран потухнет, а через 15-20 сек на экране высветится «000»

* В шаге 3 если dip переключатель SWITCH 1 будет в положении **ON**, на экран выведется «000»