

Инструкция по программированию пейджера-часов HCM3000 системы вызова официантов RAPID



Технические характеристики

- Размеры: 45 x 35 x 20 мм
- Частота: 433,92 МГц.
- Питание: сеть постоянного тока 3,6 В / 600 мА, ионно-литиевая батарея
- Чувствительность приемника: - 105 дБм
- Потребляемая мощность: 8 мА при состоянии «Ожидания», 40 мА при максимальном колебании
- Тип передачи данных: Односторонний тип «ASK» и тип регистрации «ADD_DATA»
- Продолжительность работы батареи: 70 часов при состоянии «Ожидания» и 30 часов при эксплуатации после зарядки 1 ч.
(Срок работы батареи: около 6 мес.)

(Адаптер)

- Напряжение на входе: сеть переменного тока 80-250В, 50-60 Гц
- Напряжение на выходе: сеть постоянного тока 5В, 500мА

Для пользователя доступны настройки пяти параметров работы устройства:

F1 - Регистрация кнопок вызова официантов на пейджере

Пейджер-часы HCM3000 SmartCall работает в комплекте с кнопками вызова официантов RAPID HCM250, HCM160:



В системе может быть прописано до 99 кнопок вызова. Для регистрации кнопок необходимо выполнить следующие действия:

1. Включите пейджер, переключив выключатель питания расположенный сбоку на правой стороне в положение ON. Если пейджер не включается, необходимо зарядить встроенный аккумулятор. Для этого подключите в гнездо на правой стороне пейджера блок питания (5V/0,5A который идет в комплекте).



На рисунке: 1 – разъем для подключения адаптера питания
2 – переключатель включения/ выключения пейджера

В течение 5 сек. прозвучит музыкальное приветствие и пройдет инициализация (авто тестирование всех цифр на индикаторе с 333 до 000), после чего, пейджер перейдет в дежурный режим (на пустом экране мигает символ минус «-»)

2. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **FUN**, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**



3. Для выбора данной функции нажмите кнопку **ENT**, на экране отобразится первый номер кнопки «001».
4. Клавишей **FUN** и **CLR** установите на экране номер, который вы хотите зарегистрировать, при этом правый разряд будет мигать.
5. Нажмите на кнопку вызова официантов, которую вы хотите зарегистрировать, при этом прозвучит сигнал, и номер на экране пейджера перестанет мигать.
6. Для регистрации остальных кнопок вызова выполните действия, описанные в пунктах 4-5. Для окончания регистрации и выхода из режима программирования нажмите последовательно кнопки **ENT** и **CLR**.

Удаление зарегистрированных кнопок вызова официантов F4

Для удаления из памяти пейджера уже записанных кнопок вызова:

1. В дежурном режиме (на пустом экране мигает «-») нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **FUN**, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**
2. Повторным нажатием **FUN** выберите функцию **F4** и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится первый зарегистрированный номер.
3. Нажатием кнопки **FUN** выберите номер кнопки, которую вы хотите удалить и нажмите клавишу **CLR**
4. Для удаления следующей кнопки повторите действия, описанные в пункте 3. Для выхода из режима удаления нажмите последовательно клавиши **ENT** и **CLR**.

Выбор сигнала вызова F2

Пейджер-часы HCM3000 имеет всего 4 типа сигналов, которые звучат при нажатии на кнопки вызова. Для изменения типа сигнала:

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите кнопку **FUN** на 3 сек.
2. Когда на экране отобразится символ **F1**. Нажатием на кнопки **FUN** выберите функцию **F2** и нажмите кнопку **ENT**.
3. Прозвучит действующий сигнал вызова.
4. Кнопкой **FUN** выберите необходимый тип сигнала (при этом 00 соответствует режиму без звука) и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится символ **F2**.
5. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **CLR**.

Установка времени показа данных на экране при вызове F3

При нажатии на кнопку вызова официанта на экране пейджера HCM3000 высвечивается ее номер, который отображается в течение времени, установленного пользователем (от 1 до 5 сек.). Для установки времени отображения данных:

1. В дежурном режиме (на пустом экране мигает «-») нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **FUN**, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**
2. Повторным нажатием **FUN** выберите функцию **F3** и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится текущее время отображения данных.
3. При помощи кнопки **FUN** выберите необходимое время отображения (00-бесконечное время, 01-05 соответственно 1сек.-5сек.) и нажмите **ENT**. На экране отобразится **F3**.
4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **CLR**.

Изменение тона сигнала (звук/вибрация)

Пейджер-часы HCM3000 может работать в двух режимах: звуковой сигнал и режим вибрации. Для переключения из одного режима в другой необходимо удерживать более 3сек. клавишу **ENT**.

Внимание!!!! Если в режиме звука тональный сигнал отсутствует, возможно, что ранее был установлен беззвучный режим в функции **F2** (тип сигнала вызова). Необходимо в функции **F2** включить необходимый сигнал вызова.