

Приемник вызовов официантов R-1800



CALLBELLS.NET

Инструкция

Характеристики

- ◆ Поддержка дистанционного управления и настройки.
- ◆ Одновременный вывод на экран 8-ми номеров вызова.
- ◆ Поддержка до 99 кнопок вызова официанта.
- ◆ Совместим с 1, 2-х, 3-х, и 4-х клавишными кнопками вызова официанта. Каждая кнопка вызова может быть использована в любой комбинации.
- ◆ Поддержка 2 режимов отображения: временное отображение номера на экране или постоянное. Время показа номеров вызова может быть установлено от 1 до 200 секунд.
- ◆ Поддерживает 4 способа сброса вызова с экрана приемника:
 - автоматический сброс через установленное время;
 - нажатием кнопки "Ent" на приемнике;
 - нажатием кнопки "A" на пульте дистанционного управления;
 - нажатием клавиши "Отмена" на кнопке вызова.
- ◆ Может хранить в памяти 16 вызовов с последующим просмотром последних 16 вызовов официанта.

Внешний вид и функционал

Кнопки управления

«Fun» функциональная клавиша: входа или выхода из меню настроек. На пульте ДУ – это кнопка «B»;

«Bit» клавиша выбор значения «вниз». На пульте ДУ – это кнопка «C»;

«Num» клавиша выбор значения «вверх». На пульте ДУ – это кнопка «D»;

«Ent» клавиша подтверждения или сохранения настроек. На пульте ДУ – это кнопка «A».

Описание меню

- F00** – выбор мелодии сигнала вызова;
- F01** – регистрация кнопок вызова;
- F02** – удаление номеров кнопок вызова из памяти приемника;
- F03** – регистрация пульта ДУ в приемнике;
- F04** – удаление пульта ДУ с приемника;
- F05** – установка длительности вывода номера на дисплей;
- F06** – режим отображения вызовов;
- F07** – режим переключения вызовов;

- F08** – режим голосового оповещения;
- F09** – установка громкости мелодии сигнала вызова;
- F10** – режим повтора;
- F11** – режимы работы кнопок;
- F12** – режим вещания;
- F13** – тип первой цифры;
- F14** – настройка даты и времени;
- F15** – сброс к заводским настройкам;
- F16** – настройки режимов работы;
- F17** – настройки каналов;
- F18** – режим очереди.

Режим ожидания

В режиме ожидания на экране отображается текущая дата и время;
При входе в меню на экране отображается параметр подменю: **F00**;
При нажатии на кнопку вызова официанта на экран выводится номер кнопки вызова.

Инструкция по настройке приемника

Настройки системы

В режиме ожидания нажмите кнопку «Fun» и после этого переходите в основное меню.

F00 – выбор мелодии сигнала вызова (7 мелодий). Значения от 0 до 6. После выбора необходимой мелодии, необходимо нажать кнопку «Ent» для сохранения настройки;

F01 – регистрация кнопок вызова. Нажимаем кнопку «Ent» и видим на экране значение «0001». С помощью кнопок приемника «вверх», «вниз» или «Bit», «Num» выставляем необходимый номер кнопки вызова и нажимаем «Ent». Внизу экрана приемника появляются символы «-----». После этого нажимаем на кнопку вызова официанта, которую хотим прописать в приемник. Символы пропадают с экрана и число автоматически увеличивается на один разряд.

Важно! Возможные ошибки

E1: означает, что кнопка вызова уже была запрограммирована ранее;

E2: означает, что кодирование было занято;

E3: означает, что память приемника переполнена.

F02 – удаление номеров кнопок вызова из памяти приемника;

- Нажимаем кнопку «Ent» на приемнике и видим на экране значение «0001».
- С помощью кнопок приемника «вверх», «вниз» или «Bit», «Num» выставляем номер кнопки вызова, которую хотим удалить из приемника, и нажимаем «Ent». Выбранная кнопка больше связана с приемником и нажатие на эту кнопку никак не будет отражаться на экране приемника.

Важно!

Если необходимо удалить все записанные кнопки, нужно выставить значение «0000» и нажать кнопку «Ent».

F03 – регистрация пульта ДУ в приемнике;

Что бы добавить пульт дистанционного управления в приемник, необходимо зайти в меню **F03**, нажатием кнопки «Ent». На экране отображается «1», нажимаем опять «Ent» и появляются символы «-----». После этого на пульте нужно одновременно зажать кратковременно кнопки «C» и «D». О успешном добавлении брелка, приемник сообщит звуковым сигналом.

F04 – удаление пульта ДУ с приемника;

Для удаления пульта заходим в меню **F04**, нажатием кнопки «Ent». На экране отображается «1», нажимаем опять «Ent» и брелок успешно удалили.

F05 – установка длительности вывода номера на дисплей;

В этом меню настраивается время вывода номера вызывающей кнопки на экране приемника. Значение может изменяться от 0 сек до 200 сек с помощью кнопок «вверх», «вниз» или «Bit», «Num». При значении «000», номер будет отображаться постоянно или до его сброса пультом ДУ, кнопкой на приемнике.

F06 – режим отображения вызовов;

В этом меню настраивается способ отображения вызывающих номеров на экране приемника. Значение может изменяться от 0 до 4, с помощью кнопок «вверх», «вниз» или «Bit», «Num».

- при значении «0» на экран выводится один четырехзначный номер кнопки;
- при значении «1» на экран может выводиться одновременно до четырех номеров кнопок вызова (четырёхзначные номера);

- при значении «2» на экран может выводиться одновременно до восьми номеров кнопок вызова (двухзначные номера);
- значение «3» и «4» не рекомендуем использовать.

F07 – режим переключения вызовов;

В этом меню включается или отключается повторное звуковое оповещение кнопки вызова. Значение может быть 0 или 1. При значении «0» повторное звуковое оповещение с кнопки вызова – отключено. При значении «1» повторное звуковое оповещение с кнопки вызова – включено.

F08 – режим голосового оповещения;

В этом меню настраивается тип голосового оповещения кнопки вызова. Значение может изменяться от 0 до 9, с помощью кнопок «вверх», «вниз» или «Bit», «Num».

F09 – установка громкости мелодии сигнала вызова;

В этом меню настраивается громкость мелодии сигнала вызова. Значение может изменяться от 0 до 9, с помощью кнопок «вверх», «вниз» или «Bit», «Num». При значении «0» – минимальная громкость, при значении «9» – максимальная.

F10 – режим повтора;

В этом меню включается или отключается функция записи разных кнопок вызова на один номер приемника. Значение может быть 0 или 1. При значении «0» функция – отключена. При значении «1» есть возможность запрограммировать разные кнопки вызова в одну ячейку памяти.

F11 – режимы работы кнопок;

В этом меню выбирается тип кнопок. Значение может быть 1 или 4. При значении «1» приемник работает с однокнопочными кнопками вызова. При значении «4» приемник работает с многокнопочными кнопками вызова.

F12 – режим вещания;

В этом меню выбирается режим вещания оповещения. Значение может быть 0 или 1. Значение «0» - комплекс. Значение «1» - простой.

F13 – тип первой цифры;

F14 – настройка даты и времени;

В этом меню настраивается дата и время, которое отображается на экране приемника.

F15 – сброс к заводским настройкам;

В этом меню приемник можно сбросить к заводским настройкам и удалить все настройки. Значение может быть 0 или 1. Значение «1», выбрано по умолчанию. Для сброса приемника необходимо выставить значение «0» с помощью кнопок «вверх», «вниз» или «Bit», «Num».

F16 – настройки режимов работы;

В этом меню настраивается режим работы приемника. Значение может быть 0 или 1. Значение «0» - режим вызовов. Значение «1» - режим очереди.

F17 – настройки каналов;

В этом меню настраиваются каналы приемника. Значение может быть от 0 до 9. Значение «0» - работа с окном. Значения от 1 до 9 – работа с клавиатурами.

F18 – режим очереди

В этом меню настраивается режим отображения номеров на экране приемника. Значение может быть 0 или 1. При значении «0», на экране приемника отображаются номера вызовов в обратном порядке до их поступления на прибор. Значение «1». На экране приемника отображаются номера вызовов в порядке их поступления на прибор.

Технические характеристики приемника

Рабочая частота: 433,92 МГц;

Питания 12В/1А;

Чувствительность устройства: 112 Db;

Рабочая температура: -05С - +40С;

Размеры: 430x118x30, мм;

Материал корпуса: алюминий, пластик.