

Инструкция на приемник вызовов официанта R1100

При нажатии на кнопку вызова официанта на приемнике звучит сигнал и на экране показывается номер вызывающей кнопки. Официант может нажать на кнопку «С» чтобы удалить этот вызов и отправиться к клиенту. Или через установленное время (по умолчанию 255 сек) вызов сам удалится с экрана.

1. Прописывание кнопок вызова в память приемника:

В режиме ожидания (на экране светится «←») нажмите кнопку SET 1 раз. На экране появится надпись «01-» и прозвучит «ADD TRANSMITTER». Нажмите на кнопку вызова. На экране появится надпись «01Н» и прозвучит «Add Successfully». Кнопка под №1 добавлена в приемник. Для записи следующей кнопки нажмите кнопку «Вверх». Появится надпись «02-». Нажмите следующую кнопку вызова. На экране появится надпись «02Н» и прозвучит «Add Successfully». Кнопка под №2 добавлена в приемник. Таким же образом пропишите все остальные кнопки вызова. Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «SET» на 3 сек.

2. А) Удаление одной кнопки вызова из памяти приемника

В режиме ожидания (на экране светится «←») нажмите кнопку SET 1 раз. На экране появится надпись «01-» и прозвучит «ADD TRANSMITTER». С помощью кнопки «Вверх» или «Вниз» выберите номер кнопки, которую нужно удалить из памяти приемника. Нажмите кнопку «С». Прозвучит короткий сигнал и на экране рядом с номером кнопки вместо буквы «Н» появится «-». Кнопка вызова удалена из памяти приемника.

Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «SET» на 3 сек.

В) Удаление всех кнопок вызова из памяти приемника

В режиме ожидания (на экране светится «←») нажмите кнопку SET 1 раз. На экране появится надпись «01-» и прозвучит «ADD TRANSMITTER». С помощью кнопки «Вниз» выберите «ALL», которую нужно удалить из памяти приемника. Нажмите на 3 секунды «С». На экране появится «---» и прозвучит «Delete Successfully». Все кнопки вызова удалены из памяти приемника.

Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «SET» на 3 сек.

3. Выбор мелодии

Для выбора сигнала, который будет звучать на приемнике при нажатии кнопки вызова нажмите 7 раз кнопку «SET». На экране появится надпись «0F» и прозвучит «Voice setting». С помощью кнопок «Вверх», «Вниз» выберите 1 из 4 сигналов:

0 - короткий сигнал

1 – Мелодичная мелодия

2 – Динь-дон

3 – Сирена

Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «SET» на 3 сек.

4. Установка общей длительности показа номера кнопки на экране приемника.

После прихода сигнала вызова с кнопки, на приемнике ее номер показывается 255 сек. в режиме напоминания (заводская установка). Затем изображение номера стирается с экрана приемника. Вы можете изменить длительность показа номера

(от 0 до 255 сек).

В режиме ожидания (на экране светится «-») нажмите кнопку SET 5 раз. На экране появится надпись «255» и прозвучит «Order delete time setting». С помощью кнопок «Вверх», «Вниз» выберите нужную вам длительность показа. При установке значения «000» номер будет удаляться с экрана только при нажатии кнопки «С». Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «SET» на 3 сек.

5. Установка интервала переключения с 1 номера кнопки вызова на другой

При приходе нескольких сигналов вызова на приемнике номера этих кнопок показываются по очереди. По умолчанию каждые 10 сек происходит переключение с одного номера на другой. Вы можете изменить время переключения от 0 до 255 сек.

В режиме ожидания (на экране светится «-») нажмите кнопку SET 6 раз. На экране появится надпись «010» и прозвучит «Display Interval time setting». С помощью кнопок «Вверх», «Вниз» выберите нужный вам интервал переключения. При установке значения «000» номер не будет переключаться. Просмотреть вызывающие номера вызовов можно будет только с помощью кнопок «Вверх», «Вниз».

Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «SET» на 3 сек.

6. Сброс всех настроек к заводским установкам.

Нажмите 7 раз кнопку «SET». На экране появится «DEF» и прозвучит «Restore factory settings». Нажмите кнопку «С» на 3 сек. На экране появится «---» и прозвучит «Restore factory settings successfully». Все настройки приемника сброшены до заводских установок.

Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «SET» на 3 сек.

Технические характеристики приемника R1100:

- Питание 12В/1А
- Ток потребления в режиме ожидания <100mA, в рабочем режиме <300mA
- Рабочая частота 433 МГц
- Рабочая дистанция до 100 м на открытом пространстве и при отсутствии радиопомех
- Размер (В x Ш x Г), мм: 200 x 135 x 37
- Температура окр. среды: -5...55 градусов С