

Инструкция по эксплуатации.

1. Внешний вид:



2. **Выбор мелодии на приемнике:** Нажмите кнопку «Выбор мелодии+» или «Выбор мелодии-».
3. **Регулировка громкости на приемнике:** Нажимайте кнопку «Громкость» для установки нужного уровня громкости мелодии. Доступно 4 уровня громкости.
4. **Прописывание кнопок вызова в приемник:** Нажмите одновременно кнопку «Выбор мелодии+» и кнопку «Громкость». Загорится LED индикатор. Нажмите на кнопку вызова.
На приемнике один раз мигнет LED индикатор – кнопка записана в память приемника. Если вы хотите прописать еще несколько кнопок, нажимайте на них по очереди. Каждый раз LED индикатор будет мигать 1 раз. Если индикатор замигает 3 раза – это означает, что больше кнопок нельзя записать, предел памяти исчерпан.
5. **Удаление кнопок вызова из памяти приемника:** Нажмите одновременно кнопку «Выбор мелодии+» и кнопку «Громкость». Загорится LED индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость», пока не погаснет LED индикатор.
Все кнопки вызова удалены.
6. **Прописывание охранных датчиков:** Нажмите одновременно кнопку «Выбор мелодии-» и кнопку «Громкость». Загорится LED индикатор. Включите охранный датчик или симулируйте его сработку (разомкнув геркон у датчика открытия).
На приемнике один раз мигнет LED индикатор – охранный датчик записан в память приемника. Если вы хотите прописать еще несколько датчиков охраны, включайте их по очереди. Каждый раз LED индикатор будет мигать 1 раз. Если индикатор замигает 3 раза – значит больше датчиков нельзя записать, предел памяти исчерпан.
7. **Удаление датчиков охраны из памяти приемника:** Нажмите одновременно кнопку «Выбор мелодии-» и кнопку «Громкость». Загорится LED индикатор. Нажмите и

удерживайте кнопку «Громкость», пока не погаснет LED индикатор.

Все датчики охраны удалены.

8. **Прописывание брелка охраны:** Нажмите одновременно кнопку «Выбор мелодии+» и «Выбор мелодии-». Загорится LED индикатор. Нажмите на любую кнопку брелка.
На приемнике один раз мигнет LED индикатор – брелок записан в память приемника. Если вы хотите прописать еще несколько брелков, нажимайте кнопку на каждом брелке. Каждый раз LED индикатор будет мигать 1 раз. Если индикатор мигает 3 раза – это означает, что больше брелков нельзя записать, предел памяти исчерпан.
9. **Удаление брелков из памяти приемника:** Нажмите одновременно кнопку «Выбор мелодии+» и «Выбор мелодии-». Загорится LED индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость», пока не погаснет LED индикатор.
Все датчики охраны удалены.
10. **Полный сброс к заводским установкам.** Вытащите приемник из розетки. Нажмите кнопку «Громкость» и удерживая её нажатой включите приемник в розетку. LED индикатор мигнет 10 раз. Из памяти приемника удалены все кнопки вызова, датчики охраны и брелки охраны.
11. **Управление с брелка охраны:** Нажмите кнопку «Постановка» LED индикатор мигнет 1 раз, система встанет на охрану.
Для снятия с охраны нажмите кнопку «Снятие», LED индикатор мигнет 2 раза – система снята с охраны.
Для перехода в режим «WELCOME» (при входе посетителя будет раздаваться мелодичный сигнал или приветствие) нажмите кнопку «Welcome». LED индикатор мигнет 3 раза и прозвучит «Hello, welcome».
Кнопка «SOS» или «Emergency» – это кнопка тревоги. При её нажатии немедленно включится звук сирены.

Функциональность:

3 в одном: система вызова + охрана + WELCOME режим

32 мелодии вызова

Поддержка до 30 устройств (кнопки вызова датчики и брелки охраны)

Кодировка 1527/2262

4 уровня громкости

Технические характеристики:

Рабочее напряжение: AC 110-230 В

Ток потребления <100 mA

Рабочая частота 433 МГц

Рабочая температура -10...+50 градусов С

Рабочее расстояние до 150 м на открытом пространстве

Комплектация:

Приемник – 1 шт.

Кнопка вызова – 1 шт.

Инструкция пользователя – 1 шт.