

Инструкция

по настройке
системы вызова официантов RAPID



приемник HSM1300
с кнопками вызова официанта

Данная инструкция описывает методы настройки системы вызова официантов RAPID, состоящей из кнопок вызова официанта и приемника вызова официантов

Технические характеристики приемника HCM 1300

- Работает со всеми кнопками вызова официанта: HCM100, HCM110, HCM250, HCM130, HCM330.
- Размеры: ширина 250 мм x высота 145 мм x толщина 40 мм
- Частота: 433,92 МГц +_ 1 МГц
- Питание: 12В / 1А (блок питания поставляется в комплекте с приемником)
- Чувствительность приемника: - 90 дБм
- Потребляемая мощность: 250 мА при состоянии «Ожидания», 650 мА (максимально)
- Одновременный вывод на экран 3 двухзначных цифр от 00 до 99.

➤ Назначение клавиш управления приемника вызова официанта



На передней панели приемника находится 6 клавиш управления:

FUN (Function)- для входа в меню выбора режимов настройки (F1...F8)

ESC (Escape) - для выхода из любого режима, для возврата в дежурный режим

ENT (Enter) - для подтверждения введенного значения

DOWN - для уменьшения вводимого значения, перехода на другой режим вниз (например, с режима F4 на режим F3)

MOVE - для смены разряда вводимого значения. Например, Вы хотите ввести число 25. На экране светится "00", причем последний "0" мигает. Нажимая клавишу UP, установите "5". Затем нажмите MOVE - начнет мигать первый "0". Клавишей UP установите 2. На экране у вас будет число "25".

UP - для увеличения вводимого значения, перехода на другой режим вверх (например, с режима F3 на режим F4).

➤ **Регулировка громкости мелодии вызова:**

Для увеличения громкости мелодии вызова:
в дежурном режиме (на пустом экране мигает красная точка) нажимайте кнопку «UP» до получения нужной громкости сигнала.

Для уменьшения громкости мелодии вызова:
в дежурном режиме (на пустом экране мигает красная точка) нажимайте кнопку «DOWN» до получения нужной громкости сигнала.

➤ **Для пользователя доступны 7 режимов настройки параметров приемника с помощью кнопки FUN:**

- F1 – режим регистрации кнопок вызова официанта на приемнике
- F2 – режим выбора мелодии вызова, поступившего на приемник
- F3 – режим установки времени показа номера столика на экране приемника (с момента прихода сигнала вызова с кнопки вызова официанта)
- F4 – режим установки количества повторов сигнала вызова при его поступлении на приемник
- F6 – режим удаления зарегистрированных кнопок вызова официанта
- F7 – режим установки количества выводимых на экран приемника кнопок вызова официанта
- F8 - режим включения/выключения комментариев на корейском языке

➤ **F1 - Регистрация кнопок вызова официантов**

- Приемник HCM1300 RAPID работает в комплекте со всеми кнопками вызова официанта и персонала RAPID: HCM100, HCM110, HCM250, HCM130, HCM330.



Для начала работы системы необходимо зарегистрировать кнопки вызова официанта в памяти приемника. В системе может быть прописано до 99 кнопок вызова.

Для регистрации кнопок необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключите блок питания приемника (12V/1A идет в комплекте) в гнездо, расположенное с правой стороны приемника (см. рисунок ниже)



В течение 10 сек. прозвучит музыкальное приветствие и пройдет инициализация приемника (на экран последовательно будут выводиться цифры с 99 до 00). После этого приемник перейдет в дежурный режим (на пустом экране мигает красная точка).

2. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1 (Регистрация кнопок)**



3. Для выбора данной функции нажмите кнопку **ENT**, на экране отобразится номер кнопки «00», при этом правый разряд будет мигать.
4. Нажимая клавишу **UP** или **DOWN**, установите на экране номер кнопки, который вы хотите зарегистрировать.
5. Нажмите на кнопку вызова официантов, которую вы хотите зарегистрировать, при этом прозвучит сигнал, и номер на экране приемника перестанет мигать.
6. Для регистрации остальных кнопок вызова выполните действия, описанные в пунктах 4-5. Для окончания регистрации и выхода из режима программирования дважды нажмите кнопку **ESC**.

➤ **F6 - Удаление зарегистрированных кнопок вызова официантов**

Для удаления из памяти приемника уже записанных кнопок вызова:

1. В дежурном режиме (на пустом экране мигает точка) нажмите и удерживайте 3

сек. кнопку **FUN**, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1** (Регистрация кнопок)



2. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите функцию **F6** и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится первый зарегистрированный номер.
3. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите номер кнопки, которую вы хотите удалить и нажмите клавишу **ENT**
4. Для удаления следующей кнопки повторите действия, описанные в пункте 3. Для выхода из режима удаления дважды нажмите клавишу **ESC**.

➤ **F2 - Выбор типа звонка**

Приемник вызова официантов HCM1300 имеет всего 20 типов сигналов, которые могут звучать при нажатии на кнопки вызова. Для изменения типа сигнала:

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**



2. Когда на экране отобразится символ **F1**, нажатием на кнопки **UP** или **DOWN** выберите функцию **F2** и нажмите кнопку **ENT**.
3. Прозвучит действующий сигнал вызова.
4. Кнопками **UP** или **DOWN** выберите необходимую мелодию звонка и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится символ **F2**.
5. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **ESC**.

➤ **F3 - Установка времени показа данных на экране при вызове**

При нажатии на кнопку вызова официанта на экране приемника HCM1300 высвечивается ее номер, который отображается в течение времени, установленного пользователем (от 1 до 99 сек.). Для установки времени отображения данных:

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**
2. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите функцию **F3** и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится текущее время отображения данных.



3. Кнопками **UP** и **DOWN** установите необходимое время показа данных и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится символ **F3**.
4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **ESC**.

➤ **F4 - Установка количества звонков**

Количество звонков при приеме сигнала от кнопки вызова официантов можно варьировать от 1 до 9, для этого:

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**
2. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите функцию **F4** и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится текущее количество звонков.



3. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите необходимое количество звонков и нажмите **ENT**. На экране отобразится символ **F4**.
4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **ESC**.

➤ **F7 - Установка количества одновременно выводимых на экран приемника вызовов**

На экране приемника одновременно можно показывать вызовы с нескольких кнопок вызова официанта (от 1 до 3).

Для выбора количества кнопок вызова официантов, одновременно показываемых на экране приемника:

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**
2. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите функцию **F7** и нажмите кнопку **ENT**.



На экране отобразится текущее количество кнопок, выводимых на экран (01,02 или 03).

3. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите необходимое количество звонков и нажмите **ENT**. На экране отобразится символ **F7**.
4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **ESC**.

➤ **F8 – Включение/выключение комментариев на корейском языке**

Эта функция используется для включения или выключения комментариев на корейском языке.

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**
2. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите функцию **F8** и нажмите кнопку **ENT**.



На экране отобразится 01 или 02.

01 – включить комментарии на корейском языке

02 – выключить комментарии на корейском языке

3. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите 01 или 02 и нажмите **ENT**. На экране отобразится символ **F8**.
4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **ESC**.