

НСМ6600 ПЕЙДЖЕР СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

➤ **Регистрация кнопок вызова в пейджере**

1. Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку FUN. Появится меню F1.
2. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN.
3. С помощью ENT(последовательное увеличение) и FUN (изменение по разрядам цифры) выберите номер, который хотите присвоить кнопке вызова официанта. Нажмите на кнопку вызова официанта, при этом пейджер должен отреагировать (сигнал или вибрация, номер на экране замигает).
4. Для каждой кнопки, которую хотите зарегистрировать проделайте пункт 3.
5. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN для выхода. На экране отразится F1.
6. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку ENT для возврата в режим ожидания. Регистрация кнопок завершена.

➤ **Регулировка звонка/вибрации**

1. Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку FUN (на экране отобразится F1).
2. Нажимая ENT, перейдите в режим F2 .
3. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN (на экране появится номер: 000 – звуковой сигнал, 001-005 – вибрация). С помощью ENT выберите 000, если Вам нужен звонок, либо 001-005 если вибрация. Длительность вибросигнала соответствует последней

цифре номера в секундах.

4. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN для выхода. На экране отразится F2.
5. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку ENT для возврата в режим ожидания.

➤ **Установка длительности показа вызовов на экране**

1. Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку FUN (на экране отобразится F1).
2. Используя ENT, перейдите в режим F3.
3. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN (на экране появится номер: 000~099).
4. Выберите от 000 до 099, используя ENT. Длительность показа соответствует последним двум цифрам в секундах.
5. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN. На экране отразится F3.
6. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку ENT для возврата в режим ожидания.

➤ **Удаление из памяти кнопки вызова**

1. Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку FUN (на экране отобразится F1).
2. Нажатием ENT выберите F4.
3. Нажмите и удерживайте FUN, пока на экране не высветится трехзначный номер.
4. Нажмите ENT, чтобы выбрать номер, который нужно удалить. Удерживайте ENT 3 сек., номер мигает и сотрется из памяти.
5. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN. На экране отразится F4.
6. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку ENT для возврата в режим ожидания.

➤ **Функция «Настройка текущего времени часов».**

1. Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку FUN (на экране отобразится F1).
2. Нажатием ENT выберите F6.
3. Нажмите и удерживайте FUN до тех пор, пока на экране не появится время.
4. Нажмите FUN для выбора часов или минут. Нажмите ENT для регулировки времени.
5. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN. На экране отразится F6.
6. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку ENT для возврата в режим ожидания.

➤ **Сброс пейджера в заводские установки.**

1. Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку FUN (на экране отобразится F1).
2. Нажатием ENT выберите F5.
3. Нажмите и удерживайте FUN до тех пор, пока на экране не появится 000.
4. Нажмите и удерживайте кнопку ENT 3 сек.
5. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN. На экране отразится F6.
6. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку ENT для возврата в режим ожидания.

Примечание

Когда пейджер показывает 1002 на экране, 002 - это номер вызывающего абонента, а 1 означает, что есть еще один входящий вызов (может быть до 9 дополнительных вызовов). Если входящих больше одного, они будут по очереди выводиться на экран пейджера. Для сброса всех входящих вызовов нажмите на 2 сек. кнопку FUN.

Если пейджеры работают с многофункциональными передатчиками (стойка с кнопками или трехкнопочный передатчик), дополнительная цифра справа от номера вызова означает различные типы функций, т.е. что именно нажал и хочет клиент: 1 – заказ, 2 - напиток, 6 - сервис, 8 – счет.

Если нет никаких предупреждений, когда идет вызов, пожалуйста, проверьте, есть ли "1" перед временем на пейджере, если да, то он сейчас находится в статусе покоя. Удерживайте ENT в течение 3 секунд, чтобы вернуться к рабочему состоянию.

Если какие-то операции по программированию не выполняются, то вероятно, что пейджер находится в состоянии блокировки. Удерживайте FUN, пока на экране не появится F1. Нажмите ENT для выбора F9. Нажмите FUN снова, и на экране появится номер. Если высветился номер 181, программирование не заблокировано и все функции доступны для использования. Если иной номер, то программирование невозможно – пейджер в состоянии блокировки. Нажимая ENT установите число 181 для разблокирования пейджера. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку FUN. На экране отразится F9. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку ENT для возврата в режим ожидания.