Приемник вызовов персонала RECS R-580

Основные функции

1. Отображение записей вызовов;
2. Свето-цветовая индикация при получении сигнала вызова;
3. Выбор типа сигнала вызова;
4. Количество подключаемых кнопок и передатчиков: до 99 штук;
5. Одновременный вывод на экран 3-х номеров вызова (двузначных 01, 02 и т.д.);
6. Дистанция: 1500 м (на открытом пространстве).

Настройка системы

Подключите дисплей, после чего на экране отобразятся числа от 00, 11, … до 99. Затем светодиодный индикатор отобразит «- -», что означает переход в режим ожидания.

Зажмите кнопку «SET» на две секунды для входа в основное меню настроек. После этого нажмите на кнопку «UP/DOWN» для выбора нужного раздела меню от F01 до F08. Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный подраздел.

F01: Регистрация номера кнопки вызова в приемнике

1) Добавление кнопки вызова

Когда вы увидите на экране F01, нажмите кнопку «SET» для входа в этот подраздел. На дисплее отобразится «1».

Для программирования кнопки вызова под номером «1», нажмите на саму кнопку вызова. Если вам нужно запрограммировать другую кнопку к примеру, под номером «20», нажмите и удерживайте «UP / DOWN», пока не отобразится число «20», а затем нажмите на кнопку вызова которую хотите привязать к данному номеру. Динамик воспроизведет фразу «Успешная регистрация». После настройки нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в предыдущее меню или дважды нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в режим ожидания.

2) Удаление отдельной кнопки вызова

В разделе регистрации номера кнопки вызова (режим F01), нажимая кнопку «UP/DOWN», выбрите номер кнопки, которую хотите удалить. Затем нажмите кнопку «DEL» в верхней части экрана приемника. Если номер был запрограммирован, число на экране будет мигать. Однако, если номер не был запрограммирован ранее, он не будет мигать. После удаления номер перестанет мигать, а динамик воспроизведет фразу «Успешное удаление».

3) Для удаления всех номеров кнопок вызова из памяти приемника, используйте раздел F08, чтобы откатить устройство до заводских настроек.

4) Добавление пульта ДУ (опционально – в комплекте не поставляется). Зайдите в раздел F01 и, нажимая кнопку «DOWN», выбрите число 00 и нажмите на кнопку на пульте ДУ.

После настройки, вы сможете использовать пульт ДУ для дистанционного управления приемником.

F02: Выбор типа сигнала вызова

В режиме программирования с помощью кнопки UP/DOWN выберите режим F02. Нажмите на кнопку «SET» для входа в подраздел F02. На экране по умолчанию отобразится 01. Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать режим мелодии и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения:

01: Звонок + Воспроизведение номера

02: Только голосовое воспроизведение

00: Только воспроизведение номера

После настройки нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в предыдущее меню или дважды нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в режим ожидания.

F03: Настройка длительности отображения номера вызова на экране

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F03 подраздел, после чего на экране отобразится 015 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать нужную длительность отображения номера кнопки вызова на экране приемника и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

F04: Настройка громкости сигнала вызова

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F04 подраздел, после чего на экране отобразится 06 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать нужную громкость от 01 до 06 и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

F05: Настройка времени удаления номера кнопки вызова

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F05 подраздел, после чего на экране отобразится 00 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать нужную скорость удаления истории вызова в секундах (нажатие на кнопку «UP/DOWN» увеличивает или уменьшает скорость удаления на 1 секунду) и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

F06: Назначение функции кнопке вызова

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F06 подраздел, после чего на экране отобразится 06 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать нужную функцию, после чего нажмите соответствующую кнопку на передатчике.

01: Заказ

02: Вызов

03: Чек

04: Отмена

05: Поменять лекарства

06: Экстренный вызов (emergency)

07: Укол

08: Сервис

09: Вода

10: Оплата

11: Медсестры

Примечание: Перед переопределением кнопок вызова сначала добавьте её в память приемника.

F07: Длительность обслуживания

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F07 подраздел, после чего на экране отобразится 00 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать желаемую длительность обслуживания в секундах и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

Когда установлен параметр длительности обслуживания, обслуживающий персонал должен предоставлять услуги в отведенное время. В противном случае экран начнет мигать в качестве напоминания об опоздании обслуживающему персоналу.

F08: Откат к заводским настройкам

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F08 подраздел, после чего на экране отобразится 00 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать 00, 01 или 02, и затем нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

00: Откат к заводским настройкам без удаления передатчиков

01: Откат к заводским настройкам, удаление всех передатчиков без удаления удаленного устройства управления

02: Откат к заводским настройкам, удаление всех передатчиков и удаление удаленного устройства управления

Технические характеристики приемника RECS R-580

Рабочий ток: <450 мА

Ток в режиме ожидания: <40 мА

Рабочая частота: 433 МГц

Габариты (ДхШхГ): 230 x 185 x 40 мм

Вес: 369 г

Источник питания: 9V 1A