

## Как увеличить дальность системы вызова официанта и персонала RECS

### R-002 RECS Руководство пользователя



Для увеличения дальности работы системы вызова используется репитер – ретранслятор R-002 RECS. Установив его между кнопками вызовов официантов и приемниками, вы гарантированно получите больший радиус действия кнопок вызова официанта.

Устройство обладает важным функционалом. Оно усиливает радиосигналы только от запрограммированных в него устройств. Весь остальной радиосум игнорируется.

В этой инструкции мы расскажем, как пользоваться репитером, как программировать в него кнопки вызова и удалять их при ненадобности.

- 1.1 Подключите R-002 к сети с помощью адаптера питания. На репитере включится красный индикатор питания. Возьмем кнопки вызова и нажмем на них по очереди. Как видите, индикатор передачи сигнала не светится голубым светом – сигнал не усиливается. Кнопки вызова необходимо запрограммировать в ретранслятор R-002 RECS.

#### Как войти в режим программирования ретранслятора

- 1.2 Для входа в режим программирования на обратной стороне ретранслятора зажмите и удерживайте нажатой кнопку **Program** в течение 3 секунд. Индикатор загорится голубым светом – репитер вошел в режим программирования.



#### Как запрограммировать кнопки вызова официанта в ретранслятор

- 1.3 Нажмите кнопку вызова один раз – индикатор мигнет два раза. Кнопка запрограммирована. Повторите данную операцию с остальными кнопками вызова.

## Как выйти из режима программирования ретранслятора

- 1.4 Для выхода из режима программирования нажмите на кнопку **Program** снова. Индикатор выключится. Репитер перейдет в режим ожидания. При этом светится только индикатор питания красного цвета.

## Проверка работы ретранслятора

- 1.5 Нажмите на кнопку вызова – на ретрансляторе однократно мигнет синим индикатор передачи. Это означает, что кнопка вызова запрограммирована в ретранслятор и её сигнал усиливается. Аналогично проверьте работу всех остальных кнопок.

## Удаление кнопок вызова официанта из ретранслятора

- 1.6 Для удаления всех записанных кнопок вызова в ретрансляторе нажмите и удерживайте кнопку Program до тех пор, пока индикатор передачи не мигнет 5 раз. Все кнопки удалены из ретранслятора.

Для проверки нажимаем на кнопки вызова и видим, что индикатор передачи не светится.

## Установка репитера-ретранслятора R-002 RECS USA

- 2.1 Подключите антенны к репитеру перед первым включением. Порядок подключения антенн не имеет значения.
- 2.2. Размещение ретранслятора: положите устройство между передатчиком и приемником и отрегулируйте расстояние согласно сигналу передатчика. После этого, так же настройте приемник.



## Технические характеристики

- Рабочая частота: 433,92 МГц;
- Ток потребления в рабочем режиме: до 255 мА;
- Мощность передачи: 500мВт;
- Расстояние передачи около 1000 метров в открытой зоне;
- Питание: 220 Вольт через адаптер 12 В / 2 А (в комплекте).

Видеоинструкцию вы можете посмотреть на сайте <http://callbells.net/page.php?page=154> или на нашем канале Youtube. Хотите знать о новых познавательных видео про системы вызова официанта – подпишитесь на наш канал на Youtube <https://www.youtube.com/user/Callbells>.

Будем рады помочь вам разобраться в этой теме.