



## КУХОННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПОВАРА СТК-200 ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

### Порядок регистрации кухонного передатчика в пейджер

#### ➤ **Шаг 1. Установка передатчика в режим настройки**

1.1. Нажав и удерживая нажатой кнопку «3» на клавиатуре передатчика, включите питание передатчика. На экране должна появиться надпись «3 5».

1.2. Если появится надпись «3 L», выключите передатчик. Затем, нажав и удерживая на клавиатуре передатчика кнопку "-", включите питание передатчика снова. На экране должна появиться надпись «3 5».

#### ➤ **Шаг 2. Подготовка пейджера официанта**

2.1. Нажав и удерживая кнопку «M», вставьте батарейку в пейджер.

2.2. Войдите в меню установок: нажмите ОДНОВРЕМЕННО две кнопки пейджера: «M» и кнопку со стрелкой. На экране пейджера появится надпись «REG BTN».

2.3. Установите 3-х разрядный вывод номера передатчика на пейджере. Для этого: нажимая кнопку «M» пролистайте меню до режима «SET DIG». Нажмите кнопку со стрелкой. С помощью нажатия кнопки «M» установите на экране пейджера надпись «3 DIGTS».

Нажмите кнопку со стрелкой для возврата в основной режим работы. На экране пейджера появится текущее время.

#### ➤ **Шаг 3. Регистрация номера передатчика в пейджере**

3.1. **На пейджере:** нажмите ОДНОВРЕМЕННО две кнопки пейджера: «M» и кнопку со стрелкой. На экране пейджера появится надпись «REG BTN». Нажмите кнопку со стрелкой.

3.2. Нажимая на пейджере кнопку «M» для выбора необходимой цифры и кнопку со стрелкой – для перевода на следующий разряд числа, введите номер, который вы присвоите передатчику (например, 111).

3.3. **На кухонном передатчике СТК-200:** наберите установленный в пейджере номер (в нашем примере – 111) и нажмите кнопку ENTER.

3.4. Пейджер завибрирует или издаст звуковой сигнал. Это означает, что

кухонный передатчик зарегистрирован в пейджере под номером 111. При приходе сигнала с кухни официант увидит на экране номер 111. Для вывода пейджера в основной режим работы нажмите одновременно 2 кнопки пейджера. На экране появится текущее время. Система кухонный передатчик – пейджер готова к работе. Для регистрации кухонного передатчика в других пейджерах официантов повторите шаги 2 и 3 для каждого нового пейджера.

*Примечания.*

1. Допустимые числа, которые можно вводить на передатчике от 000 до 255.
2. Номер передатчика регистрируемого в пейджере должен быть трехзначным (123, 222 и т.д.)
3. Можно зарегистрировать передатчик в пейджере под любым числом от 000 до 999. Но на клавиатуре приемника допустимо набирать только числа от 000 до 255. Поэтому, в особых случаях, возможна регистрация передатчика в пейджере под одним номером, а вызывать пейджер вы будете набирая другие цифры.

*Пример:* Вы хотите, чтобы вызов с кухни приходил на пейджер под числом 999. Устанавливаете на пейджере число 999 (см. п.1-2 шага 3), а на передатчике набираете номер 021. Пейджер завибрирует. Нажимаете на пейджере одновременно две кнопки и пейджер готов к работе. С этого момента, когда повар наберет на передатчике число 021, то на пейджере этого официанта высветится число 999.

- Посмотреть видео с инструкцией по настройке кухонного передатчика повара с пейджером вы можете на нашем сайте <http://callbells.net>